


Toyota Prius

(XW3 Hybrid 5 portes, à partir de 2009)



Légende

	Airbag		Renfort de carrosserie		Boîtier électronique
	Générateur de gaz		Amortisseur à gaz		Batterie de 12 volts
	Prétensionneur de ceinture		Réservoir de carburant		Composants à haute tension



Particularités:

installation à haute tension avec tension continue jusqu'à 210 volts et tension alternative jusqu'à 650 volts! Ne pas toucher les composants à haute tension. Pour les signes d'identification et les détails, voir au verso!

**Rien n'est impossible.
Toyota.**


Toyota Prius

(XW3 Hybrid 5 portes, à partir de 2009)




Signes d'identification:

- Mention «HYBRID SYNERGY DRIVE» sur le hayon.
- Mention sur le moteur.



Danger de mort!

Ne pas toucher les composants à haute tension!



Remarques:

En cas d'accident avec déclenchement d'airbag, l'installation à haute tension est mise hors tension.

- Couper l'allumage.
- Batterie de 12 volts: débrancher le pôle Moins.

En cas d'accident sans déclenchement d'airbag,

- Couper l'allumage.
- Batterie de 12 volts: débrancher le pôle Moins.

⚠ DANGER	      
HAUTE TENSION / ELECTROLYTE ALCALIN	
Pour éviter des blessures, brûlures ou un électrochoc:	
• Ne démontez jamais cette batterie et n'enlevez pas non plus le couvercle du boîtier!	
• Service uniquement par des techniciens qualifiés -	
• Evitez tout contact d'électrolyte alcalin avec les yeux, la peau ou les vêtements. Si un contact devait cependant se produire, rincez avec de l'eau et rendez-vous immédiatement chez un médecin.	
• Maintenez les enfants éloignés de cette batterie.	
• N'endommagez pas la batterie en la transportant avec un chariot élévateur. Ne manipulez pas non plus une flamme ouverte à proximité et ne brûlez pas la batterie. En cas de fuite d'électrolyte, il existe un risque que de la chaleur se dégage, laquelle pourrait alors causer un incendie.	
Pour les techniciens qualifiés:	
Procédez comme indiqué dans le manuel de réparation lorsque vous entretenez ou remplacez la batterie.	
Informations sur le recyclage pour les batteries à haute tension:	
• Transportez toujours la batterie conformément aux règles en vigueur.	
• Pour le remplacement et la mise au rebut de la batterie, veuillez vous adresser à votre concessionnaire TOYOTA Prius le plus proche.	

La batterie à haute tension se trouve sous le plancher du coffre à bagages.

Signalisation de la batterie à haute tension:

**Rien n'est impossible.
Toyota.**